

## TANKTÖMNING MED TÖMNINGSPUMP

Tömningspumpen används för att underlätta tömning av tankar och byte av tvättvätska. Vid tömning pumpas en eller flera tankars innehåll över till en lämplig behållare som ansluts till tömningspumpen.

Tömningspumpen styrs från operatörspanelen och så här går man till väga när tanken ska tömmas:

<p>Tömningspumpen sitter placerad i anslutning till tvättanläggningens tank eller tankar och har en ventil som styr anslutningen till tanken eller tankarna som ska tömmas.</p> <p>Anslut ett lämpligt tömningskärl till tömningspumpens utlopp via slang eller rör. Pumpens slangnippel har dimensionen 1½”.</p>	
<p>När tömningspumpen är ansluten till en tank finns som regel en tvåvägsventil som öppnar och stänger förbindelsen mellan tank och tömningspump.</p> <p>När tömningspumpen är ansluten till flera tankar styr man vilken tank som ska tömmas med en trevägsventil som på bilden här intill. På ventilens vredaxel visas vilken tank som för närvarande är ansluten med en vinkelsymbol (inringad i bild).</p> <p>OBS! Öppna eller ändra aldrig på ventilens läge om inte ett tömningskärl är anslutet till pumpens utloppsrör. När ventilen är öppen kan tankens innehåll rinna ut av självtryck beroende på pumpens placering.</p>	
<p>Starta och styr tömningspumpen från manöverpanelen med Tömningspump steg 1 + 2:s Start- och Stoppknapp (inringad i bild).</p>	

När tvätttankarna tömts behöver de även rengöras för att den nya tvättvätskan inte ska förorenas. Se även **Tömning och rengöring av tank**.

Uttjänt tvättvätska innehåller föroreningar och ska hanteras som farligt avfall.

För beställning av kem, reservdelar eller hjälp med service, kontakta:

Viverk AB  
Olvägen 25  
342 50 Vislanda

Telefon: +46 472 343 60  
E-post: [order@viverk.se](mailto:order@viverk.se)  
E-post: [support@viverk.se](mailto:support@viverk.se)