

UNDERHÅLL AV SPOLDYSOR OCH RAMPER

Med lämpliga tidsintervaller, baserat på erfarenhet och mängden föroreningar, bör spolramper och dysor kontrolleras. Vid utebliven eller försämrad spolbild demonteras ramprör och dysor för rengöring.

OBS! Vid leverans är dysorna injusterade för bästa spolbild. Det är därför viktigt att dysor som tas bort, återmonteras och injusteras på samma sätt som vid leverans.

<p>Kontrollera att dysorna ser rena ut med hjälp av handlampa. Känn på dysorna så att de sitter fast.</p> <p>Vid behov demontera och rengör el. byt till nya dysor.</p> <p>Notera dysornas placering, vinkling och spolbild före demontering.</p>	
<p>Kontrollera dysornas kondition. Där en ny dysa har skarpa kanter får en sliten dysa mjukare rundningar och vidgade hål. Se exempel här med ny dysa till vänster och sliten till höger.</p>	
<p>OBS! Vid återmontering är det viktigt att spåret i dysan är monterat i den vinkel den hade tidigare. Ändrad vinkel kan ge försämrat tvättresultat.</p>	<p>TIPS! Kontrollera den innersta dysan först. Det är som regel den dysa som sitter längst in som sätts igen först och är den ren är sannolikt även de innanför rena.</p>

Kontrollera även tryck

Utebliven eller försämrad spolbild kan även bero på för lågt tryck. Kontrollera därför trycket på manometern vid tvättpumpen och eventuellt läckage vid sviveltätning. Kontrollera även att alla dysor är ordentligt fastsatta. Tvättpumpen har mekanisk axeltätning och kräver därför ej kontinuerlig tillsyn.

För beställning av reservdelar eller hjälp med service, kontakta:

Viverk AB
Olvägen 25
342 50 Vislanda

Telefon: +46 472 343 60
E-post: order@viverk.se
E-post: support@viverk.se